
















“Бьянка-102” Шкаф (со складной системой Blum) (600x320x810)


	а		б		в		г		д		е		ж
Шайба КРАБ	5 шт.	Шуруп 4x35	8 шт.	Евровинт 50	12 шт.	Загл к ев. винту	12 шт.	Загл самокл. Д14	6 шт.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 3,5x16 желт	16 шт.	Ручка Р420	1 шт.	Крепеж полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл	Навес Scarpi-4 лев	1 шт.	Навес Scarpi-4 прав	1 шт.	Саморез 6x10	4 шт.
	п		р										
Шуруп 3x12 п/сфера	22 шт.	Демпфер	4 шт.										

Механизм подъема Blum HF (Z) :

	Z1		Z2		Z3		Z4		Z5		Z6		Z7
Силовой м/м HF22 Blum	2 шт.	Рычаг Blum	2 шт.	Планка Clip Blum	6 шт.	Петля накладная Blum	2 шт.	Петля междвер. Blum	2 шт.	Заглушка HF лев Blum	1 шт.	Заглушка HF прав Blum	1 шт.
	Z8												
Заглушка круг Blum	2 шт.												

Наименование деталей

1.	Боковина левая	805x294	1 шт.
2.	Боковина правая	805x294	1 шт.
3.	Полка стац. верхняя	568x293	1 шт.
4.	Полка стац. нижняя	568x293	1 шт.
5.	Полка стационарная	568x263	1 шт.
6.	Стенка ДВПО	596x414	1 шт.
7.	Стенка ДВПО	596x386	1 шт.
8.	Дверь верхняя МДФ ДР	596x422	1 шт.
9.	Дверь нижняя МДФ	596x374	1 шт.



Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12





Рис. 13

Подъемный механизм AVENTOS HF


Инструкция по монтажу и регулировке

blum


Общая схема




Проверьте правильность установки петель




Отрегулируйте положение верхнего фасада




Отрегулируйте положение нижнего фасада



Отрегулируйте плавность хода фасадов



Отрегулируйте среднее натяжение фасадов



ВНИМАНИЕ

- Существует опасность получения травмы при резком подъеме телескопического рычага!
- Не опускайте рычаги. В случае необходимости их следует снимать.



Подробная информация по монтажу и регулировке AVENTOS HF

> WWW.blum.com/aventos-hf-assembly

DaVita - мебель

www.davitamebel.ru