


Руководство по эксплуатации. Кресло посетителя CHAIRMAN 416 V.

Версия (09.16)




Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN.



Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сиденье - 1 шт.
3. Подлокотник правый - 1 шт.
4. Подлокотник левый - 1 шт.
5. Полозья - 1 шт.
6. Заглушка - 8 шт.
7. Винт M6x25 - 8 шт.
8. Винт M6x35 - 4 шт.

Инструкция по сборке.



1.1. Прикрепите правый подлокотник (3) к спинке (1) через верхнее и нижнее отверстия 1.1 и 1.2 винтами (7) (винты наживите, не затягивайте).

1.2. Прикрепите левый подлокотник (4) к спинке (1) через верхнее и нижнее отверстия 1.3 и 1.4 винтами (7) (винты наживите, не затягивайте).

2.1. Возьмите спинку с подлокотниками и наживите подлокотники через отверстия 2.3 и 2.4 к сиденью (2).

2.2. Прижимая сиденье (2) к спинке (1), зафиксируйте подлокотники с сиденьем через отверстия 2.1 и 2.2 винтами (7) (винты наживите, не затягивайте).

2.3. Затяните все винты.

2.4. Вставьте заглушки (6) в отверстия подлокотников поверх винтов.

3. Прикрутите полозья (5) к креслу четырьмя винтами (8).

Внимание! Молния на чехле используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Технические характеристики:

Обивка: Экокожа (глянцевая/матовая) / ткань стандарт.
Подлокотники: Пластиковые.
Каркас - Немонолитный.
Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м³.
Рекомендованная максимальная нагрузка - 100 кг.

Правила эксплуатации и хранения кресла



1. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
2. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
3. Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
4. Поверхность кресла следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к всучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
8. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.
9. Для поддержания надежного крепления всех элементов кресла в ходе его эксплуатации рекомендуется подтягивать винты каждые 5 месяцев (или чаще, по мере необходимости).
10. Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять комплектацию офисного кресла в связи с модернизацией модели, без дополнительного уведомления об этих изменениях.
11. Произведено в России.
Производитель: ООО "КПК", 142450, М.О., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.3.
Дистрибутор: ООО «ТАЙПИТ-МК», 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, офис 424а.
Номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АГ16.В.00283.
Срок эксплуатации 36 мес.
Гарантийный срок 24 мес.